# BIOS 设置程序 (BIOS SETUP UTILITY)

# 1. 简介

本部分说明如何运用 BIOS 设置程序配置您的系统。主板上的快闪存储器储存著 BIOS 设置程序。当您启动电脑时,您可以运行 BIOS 设置程序。请在开机自检(POST,Power-On-Self-Test)时按<F2>或<Del>进入 BIOS 设置程序,否则,开机自检将继续常规的检测。如果您希望在开机自检后进入 BIOS 设置程序,请按 <Ctrl> + <Alt> + <Delete> 组合键或者按机箱上的重启(reset)按钮重新启动系统。您也可以用系统关机再开机的切换方式重新启动系统。



因为 BIOS 程序会不时地更新,下面的 BIOS 设置界面和描述仅供参考,可能与您所看到的界面并不完全相符。

# 1.1 BIOS 菜单栏

界面的顶部有一个包括以下选项的菜单栏:

Main 设置系统时间/日期信息

Oc Tweaker设置超频功能Advanced设置高级 BIOS 功能H/W Monitor显示当前硬件状态

Boot 设定引导电脑进入操作系统的默认驱动器

Security 设置安全功能

Exit 退出当前界面或 BIOS 设置程序

使用 <←> 键或者 ←→ > 键在菜单栏上选择其中一项,并按 <Enter> 进入下一层界面。


# 1.2 导航键

请查阅下面的表格了解每一个导航键的功能描述。

导航键	功能描述
←/ →	移动指针向左或者向右选择界面
↑ / ↓	移动指针向上或者向下选择项目
+ / -	更改选定项目的选项
<enter></enter>	打开选定的界面
<f1></f1>	显示一般帮助界面
<f9></f9>	载入所有设置项目的最佳缺省值
<f10></f10>	保存更改并退出 BIOS 设置程序
<esc></esc>	跳到退出界面或者退出当前界面

# 2. Main Screen (主界面)

当您进入BIOS 设置程序时, 主界面将会显现并显示系统概况。




System Time [Hour:Minute:Second] (系统时间[时:分:秒]) 根据您的需要调整系统时间。

System Date [Month/Date/Year] (系统日期[月/日/年]) 根据您的需要调整系统日期。

# 3. OC Tweaker Screen (超频界面)

在超频介面里, 您可以设置超频功能。



Load CPU EZ OC Setting (加载 CPU 简易超频设置) 您可以使用此项加载 CPU 简易超频设置。配置选项有: [3.60GHz],[3.70GHz],[3.80GHz],[3.90GHz],[4.00GHz]和 [4.20GHz]。请注意超频可能会导致您的 CPU 和主板损坏。此风险和 代价须由您自己承担。

2

#### Load Memory EZ OC Setting (加载内存简易超频设置)

您可以使用此项加载内存简易超频设置。配置选项有:

[DDR3 1866], [DDR3 2000], [DDR3 2200]和[DDR3 2400]。请注意超频可能会导致您的内存条和主板损坏。此风险和代价须由您自己承担。

#### Intelligent Energy Saver(智能节能器)

智能节能器是项革新技术, 带来极佳的节能效果。默认值为 [Disabled] (关闭)。配置选项有[Enabled] (开启)和[Disabled] (关闭)。若您想开启此功能,请将此项设为[Enabled] (开启)。除了BIOS设定之外,您也可以选择使用我们的智能节能器工具开启此功能。

#### Good Night LED(晚安LED)

当您开启此选项,电源开关LED,网路LED和Port80 LED在系统运作时会被关闭。鼠标LED在S1,S3和S4模式下会被关闭。默认值为[Disabled](关闭)。

#### Overclock Mode(超频模式)

使使用此项调节超频模式。设定值有: [Auto] (自动), [Manua1] (手动), [I.O.T.] (智能超频技术)和[Optimized] (优选)。此项的默认值为[Auto] (自动)。如果您选择[Manua1] (手动),将启用异步超频技术(Untied Overclocking)。请查阅"User Manual"(用户手册)的第42页了解异步超频技术(Untied Overclocking)的详情。如果您选择[I.O.T.] (智能超频技术),就可以在下列两个项目里调节CPU频率和PCIE 频率,当您的CPU负载过重时,系统将会自动启用超频功能。

#### BCLK Frequency (MHz)(BCLK 频率)

使用此项调节 BCLK 频率。

#### PCIE Frequency (MHz)(PCIE 频率)

使用此项调节PCIE频率。

#### Boot Failure Guard (启动失败恢复)

打开或者关闭Boot Failure Guard (启动失败恢复)功能。

#### Spread Spectrum (扩展频率)

扩展频率项目设为[Auto](自动)。

#### CPU Ratio Setting(CPU 倍频设置)

如果倍频状况为未锁定,您会发现此画面,允许您更改这款主板的倍 频数值。

#### QPI Frequency (QPI 频率)

使用此项选择 QPI 频率。配置选项有: [Auto] (自动), [4.800GT] 和 [4.266GT]。默认值为 [Auto] (自动)。

#### DRAM Frequency (内存频率)

如果[Auto](自动) — 项已选定, 主板将会检测插入的内存模组并自动分配适当的频率。您可以选择运行频率: [Auto](自动), [400MHz DDR3\_800], [533MHz DDR3\_1066], [667MHz DDR3\_1333], [800MHz DDR3\_1600], [933MHz DDR3\_1866]或[1066MHz DDR3\_2133]作为运行频率。

# DRAM Timing Control(内存时钟控制)

此项控制内存时钟的数值。



#### DRAM tCL

此项控制 TCL 内存时钟的数值。设定值有: [Auto],[6]到[11]。

#### DRAM tRCD

此项控制 TRCD 内存时钟的数值。设定值有: [Auto],[3] 到[15]。 DRAM tRP

此项控制 TRP 内存时钟的数值。设定值有: [Auto],[3] 到[15]。 DRAM tRAS

此项控制 TRAS 内存时钟的数值。设定值有: [Auto],[9] 到[31]。

DRAM tRFC 此项控制 TRFC 内存时钟的数值。设定值有: [Auto],[15]到[255]。DRAM tWR

此项控制 TWR 内存时钟的数值。设定值有: [Auto],[3] 到[15]。 DRAM tWTR

此项控制 TWTR 内存时钟的数值。设定值有: [Auto],[2] 到[10]。 DRAM tRRD

此项控制 TRRD 内存时钟的数值。设定值有: [Auto],[4] 到[7]。 DRAM tRTP

此项控制 TRTP 内存时钟的数值。设定值有: [Auto],[2] 到[13]。 DRAM tFAW

此项控制TFAW内存时钟的数值。设定值有: [Auto],[1]到[63]。 DRAM Command Rate(内存命令传输)

使用此项选择 D R A M 内存命令传输周期。设定值有: [1], [2]和 [Auto]。

#### DRAM Enhanced Training(内存强增训练)

使用此项开启或关闭 DRAM 内存强增训练。设定值有:[Disabled], [Enabled]和[Auto]。

#### ASRock VDrop Control (华擎电压降低控制)

使用此项开启或关闭华擎电压降低控制。配置选项有[With VDrop](电压降低)和[Without VDrop](无电压降低)。默认的参数是[With VDrop](电压降低)。

#### CPU Voltage(CPU 电压)

使用此项选择 CPU 电压。配置选项包括: [Auto], [Manual] 和 [Overdrive Offset]。本特性的默认值为 [Auto]。

#### DRAM Voltage(DRAM 电压)

使用此项选择 DRAM 电压。配置选项包括: [Auto], [1.47V] 到 [2.40V]。本特性的默认值为[Auto]。

#### VTT Offset Voltage(VTT Offset 电压)

使用此项选择 VTT Offset 电压。配置选项包括: [Auto],[1.11V] 到 [1.55V]。本特性的默认值为[Auto]。

#### PCH Voltage(PCH 电压)

使用此项选择 PCH 电压。配置选项包括: [Auto], [1.05V] 到 [1.25V]。 本特性的默认值为 [Auto]。

# CPU\_PLL Voltage(CPU\_PLL 电压)


使用此项选择 CPU\_PLL 电压。配置选项包括: [Auto],[1.81V]到 [2.18V]。本特性的默认值为[Auto]。

Would you like to save current setting user defaults?

在此项,您可以根据您的需求载入并储存三个使用者默认BIOS值。

# 4. Advanced Screen (高级界面)

在这个部分里,您可以设置以下项目: CPU Configuration (中央处理器设置), Chipset Configuration (芯片组设置), ACPI Configuration (ACPI 电源管理设置), Storage Configuration (存储设置), PCIPnP Configuration (PCI 即插即用设置), Floppy Configuration (软驱设置), SuperIO Configuration (高级输入输出设置)和USB Configuration (USB设置)等等。






此部分参数设置错误可能会导致系统故障。

# ASRock Instant Flash

华擎 Instant Flash 是一个内建于Flash ROM的BIOS 更新工具程序。这个方便的BIOS 更新工具可让您无需进入操作系统(如MS-DOS 或Windows)即可进行BIOS 的更新。只需启动这一工具,并把新的BIOS 文件保存在U 盘、软盘或硬盘中,轻松点击滑鼠标就能完成BIOS 的更新。再也不需要准备额外的软盘或其他复杂的更新程序。请注意: U 盘或硬盘必须使用 FAT32/16/12 文件系统。若您执行华擎Instant Flash 工具程序,程序会示BIOS 文件及相关信息。选择合适的BIOS 文件来更新您的BIOS,并在BIOS 更新程序完成之后重新启动系统。

#### 4.1 CPU Configuration (中央处理器设置)



#### CPU Ratio Setting(CPU 倍频设置)

如果倍频状况为未锁定,您会发现此画面,允许您更改这款主板的倍 频数值。

#### Enhance Halt State (强增暂停状态)

所有处理器支持 Halt State (C1, 暂停状态)。内部处理器指令 HLT 和 MWAIT 支持 C1 状态,不需要来自芯片组的硬件支持。在 C1 启动状态,处理器继续执行系统缓存里的上下条指令。

Intel (R) Virtualization tech.(Intel (R) 虚拟化技术) 当您选择[Enabled]时,VMM(Virtualization Machine Architecture) (虚拟机架构)能够利用 Vanderpool 技术所提供的附加的硬体功能。 如果您安装的 CPU 不支援 Intel (R)虚拟化技术,此选项将会被隐藏。

## CPU Thermal Throttling (中央处理器热量控制)

您可以选择 [Enabled](激活) 打开 CPU 的内部热量控制装置避免 CPU 过热。如果您安装的 CPU 不支援中央处理器热量控制, 此选项将会被隐藏。

#### No-Excute Memory Protection (非执行内存保护)

非执行(NX)内存保护技术用来增强 IA-32 Intel 架构。具有"非执行(NX)内存保护技术"的 IA-32 处理器可以防止数据页面被恶意程序执行代码。如果您安装的 CPU 不支援非执行内存保护, 此选项将会被隐藏。

#### Hyper Threading Technology (超线程技术)

#### Active Processor Cores (激活处理器核心)

使用此项选择要启用的各处理器封装的核心数目。配置选项:[A11], [1]和[2]。默认选项为[A11]。

#### A20M

使用此项启用或禁用 A20M0 。旧版本的操作系统和 AP 可能需要启用 A20M 。默认选项为 [Disabled] (禁用)。

Intel (R) SpeedStep(tm) tech.

#### (Intel (R) SpeedStep(tm)技术)

Intel (R) SpeedStep(tm) 技术是Intel新的省电技术。处理器在倍频和电压值之间转换能够节省耗电量。默认值为[Enabled](开启)。设定值有:[Auto](自动),[Enabled](开启)和[Disabled](关闭)。如果您安装Windows XP且选择[Auto](自动),您需要将"Power Schemes"(电源方案)设置为Portable/Laptop"(便携式/膝上型电脑)开启这个功能。如果您安装Windows Vista™并想开启这项功能,请将此项设置为[Enabled](开启)。如果安装的CPU不支持Intel (R) SpeedStep(tm) 技术,这个选项将会隐藏。



请注意开启这项功能可能会降低 CPU 电压,并带来一些电源方面的系统稳定性或兼容性问题。如果出现上述问题,请将此项设置为 [Disabled] (关闭).

Intel (R) TurboMode tech (Intel (R) 智能加速技术) 使用此项启用或禁用 Intel (R) 智能加速技术。智能加速技术允许处理 器核心在特殊情形下超频运行。默认选项为[Enabled](启用)。


Intel (R) C-STATE tech.

# (Intel (R) C-STATE 闲置电源管理技术)

Intel (R) C-STATE 闲置电源管理技术是实现供电温度控制的核心逻辑单元,和原先的技术一样,它不是芯片组的组成部分。它将电源的切换和温度的管理技术导入处理器,能够在每个核心内使用硬件协调机制,达到任何想要的 C-state 闲置电源管理状态,这样就能够兼顾每个核心,以保持最佳状态。CPU 的C-state 闲置状态取决于两个核心请求的最低平均水平,它包含电源管理部份从单个CPU 实体到芯片组的硬件状况和流程细节。因此,当实际的电源管理应用於平台,并且CPU 共享资源受到限制时,软件可以单独控制每个核心。

C State package limit setting (C状态包限定) 选择此项将编入 C 状态包限定寄存器。此项仅在您将 Intel (R) C-STATE 闲置电源管理技术选项设为 [Enabled] (启用)时出现。配置 选项: [Auto], [C3] 和 [C6]。默认选项为 [Auto] (自动)。

# 4.2 Chipset Configuration (芯片组设置)



#### Primary Graphics Adapter (第一位显示适配器)

选择[PCI]或者[PCI Express]作为第一位显示适配器。默认的参数是[PCI]。

#### Onboard HD Audio (板载高保真音频)

为板载高保真音频功能选择[Auto],[Enabled](打开)或者 [Disabled](关闭)。若您选择[Auto],当您插入PCI声卡时,板载高保真音频功能会被关闭。

#### Front Panel (前置面板)

为板载高保真音频前置面板选择[Auto], [Enabled]或 [Disabled]。

#### CD-In (CD 输入)

使用此项启用或关闭板载高保真音频的CD输入功能。若您计画让此主板通过Windows Vista™徽标认证,请将此项设为[Disabled](关闭)。


#### OnBoard Lan (板载网卡功能)

此项允许您打开或者关闭"板载网卡"功能。

# Intel VT-d (Intel VT-d 虚拟化技术)

使用此项开启或关闭 Intel VT-d (Intel VT-d 虚拟化技术)。默认的参数是[Disabled](关闭)。

#### 4.3 ACPI Configuration (ACPI 电源管理设置)



#### Suspend to RAM (挂起到内存)

使用此项选择是否自动探测或者关闭"挂起到内存"的功能。选择 [Auto](自动)将打开此功能,这需要操作系统的支持。如果选择 [Disabled](不可用),那麽 "Repost Video on STR Resume"(显示器休眠唤醒)功能会被隐藏.

#### Check Ready Bit (检查位宽支持)

使用此项打开或者关闭Check Ready Bit (检查位宽支持)功能。

#### Restore on AC/Power Loss (交流电断电恢复)

使用此项设置交流电意外断电之后的电源状态。如果选择[PowerOff](关闭电源),当电力恢复供应时,交流电保持关机状态。如果选择[PowerOn](打开电源),当电力恢复供应时,交流电重新启用并且系统开始启动。

#### Ring-In Power On (来电铃声开机)

使用此项打开或者关闭来电铃声信号开启软关机模式的系统。

#### PCI Devices Power On (PCI 设备开机)

使用此项打开或者关闭PCI设备开启软关机模式的系统。

## PS/2 Keyboard Power On (PS/2 键盘开机)

使用此项打开或者关闭 PS/2 键盘开启软关机模式的系统。


#### RTC Alarm Power On (定时开机)

使用此项打开或者关闭定时(RTC, Real Time Clock)开机。

#### ACPI HPET Table (ACPI 高精度事件定时器列表)

使用此项打开或者关闭 A C P I 高精度事件定时器列表。默认值为 [Disabled]。若您计画让此主板通过 Windows Vista™标徽认证,请将此项设为[Enabled]。

# 4.4 Storage Configuration (存储设置)



#### SATAII Operation Mode (SATAII 操作模式)


使用此项选择 SATAII 操作模式。配置选项有: [IDE], [RAID], [AHCI] 或[Disabled]。默认值为[IDE]。

如果您选择[IDE]模式,将会出现"SATAII 1,2,3,4 Configuration"(SATAII 1,2,3,4 配置)和"SATAII 5,6 Configuration"(SATAII 5,6 配置)选项。

如果您选择[RAID]或[AHCI]模式,将会出现"Hot Plug"(热插拔)和 "Link Power Management"(电源管理)选项。



AHCI (Advanced Host Controller Interface)支持NCQ和其它可以增进效能的 SATA 软盘新特性,但 IDE 模式无法得到这些益处。



#### TYPE (类型)

使用这个选项设定您所指定的 I D E 驱动器的类型。设定值有: [ N o t Installed] , [Auto] , [CD/DVD] 和[ARMD] 。

#### [Not Installed](未安装):

选择[Not Installed]中止IDE驱动器的使用。

#### [Auto](自动):

选择[Auto]自动检测硬盘驱动器。



进入 BIOS 选择硬盘信息之后,使用磁盘工具,例如 FDISK, 分区格式化新的 IDE 硬盘驱动器。您要在硬盘上写或读数据,这是必须做的。确保第一 IDE 硬盘驱动器的设置分区是激活的。

#### [CD/DVD]:

此项使用 IDE CD/DVD 光驱。

#### [ARMD]:

此项使用IDE ARMD(ATAPI Removable Media Device, 抽取式多媒体驱动器),例如 MO。

#### LBA/Large Mode (LBA/Large 模式)

在 DOS 和 Windows 下,使用此项选择 LBA/Large 模式支持大于 512MB 的硬盘:对于 Netware 和 UNIX 用户,选择 [Disabled] 关闭 LBA/Large 模式。

#### Block (Multi-Sector Transfer)(区块, 多扇区传输)

此项默认值是[Auto]。如果这个功能被激活,它将通过在每个传输周期读或写更多数据来提高硬盘的性能。

# PIO Mode (PIO模式)

使用此项设定PIO模式,通过最优化硬盘速度提高硬盘性能。

#### DMA Mode (DMA 模式)

DMA 功能允许改良与之兼容的 IDE 驱动器的传输速率和数据完整性。


#### S.M.A.R.T.(自我监视、分析和报告技术)

使用此项打开或者关闭 S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) 功能。设定值有: [Disabled], [Auto], [Enabled]。

# 32-Bit Data Transfer (32位数据传输)

使用此项打开32位存取最大化 IDE 硬盘数据传输速率。

# 4.5 PCIPnP Configuration (PCI 即插即用设置)



# PCI Latency Timer (PCI 延迟计时器)


默认值是 32。推荐保留默认值,除非安装的 PCI 扩充卡规格需要其他的设置。

# PCI IDE BusMaster

使用此项打开或者关闭 PCI IDE BusMaster 功能。

# 4.6 Floppy Configuration (软驱设置)

在这个选项里, 您可以设置软驱的类型。



# 4.7 Super IO Configuration (高级输入输出设置)



OnBoard Floppy Controller (板载软驱控制器) 使用此项打开或者关闭软驱控制器。

Serial Port Address (串行端口地址)

使用此项设置板载串行端口的地址或者关闭它。


设定值有: [Disabled], [3F8 / IRQ4], [2F8 / IRQ3], [3E8 / IRQ4], [2E8 / IRQ3]。

Infrared Port Address (红外线端口地址)

使用此项设置板载红外线端口的地址或者关闭它。设定值有:

[Disabled], [2F8 / IRQ3]和[2E8 / IRQ3]。

# 4.8 USB Configuration (USB设置)



#### USB Controller (USB 控制器)

使用此项打开或者关闭USB控制器的应用。

#### Legacy USB Support (旧版USB支持)

使用此项选择保留对原有USB设备的支持。此项包含四个设置项: [Enabled](启用),[Auto](自动),[Disabled](关闭)和[BIOS Setup Only](仅在BIOS设置里支持)。默认设置为[Enabled](启用)。请查阅下面的内容了解这四个设置项的详细资料:

[Enabled](启用) - 启用对原有 USB 的支持。

[Auto](自动) - 如果 USB 设备已连接,将启用对原有 USB 的支持。

[Disabled](关闭) - 当您选择[Disabled](关闭)时,在较老版本的操作系统里或BIOS设置里,USB设备将无法使用。如果您的系统存在USB兼容性问题,推荐选择[Disabled](关闭)进入操作系统。


[BIOS Setup Only] (仅在BIOS设置里支持) - USB设备仅在BIOS设置里和 Windows/Linux 操作系统可以使用。

# USB 2.0 Rate Matching hub (USB 2.0 速率匹配中心)

使用此项打开或者关闭 USB 2.0 速率匹配中心。

# 5. Hardware Health Event Monitoring Screen (硬件状态监视界面)

在此项里,它允许您监视系统的硬件状态,包括一些参数,如 CPU 温度,主板温度, CPU 风扇速度,机箱风扇速度,以及临界电压等等。



#### CPU Fan Setting (CPU 风扇设置)

本项允许您决定 CPU 风扇的速度。设定值有: [Full On] 和 [Automatic mode]。默认值为 [Full On]。

#### Chassis Fan Setting (机箱风扇设置)


本项允许您决定机箱风扇的速度。设定值有:[Full On]和[Manual mode]。默认值为[Full On]。

# 6. Boot Screen (启动界面)

在此项里,它会显示系统里可用的驱动器,供您配置启动项和启动优先次序。



#### 6.1 Boot Settings Configuration (启动项设置)



#### Full Screen Logo(全屏标识)

使用此项启用或禁用 OEM 标识。默认设置为[Enabled](启用)。

## AddOn ROM Display(附件软件显示)

使用此项调节附件软件显示。如果您开启OEM 标识选项,但您想在开机时看见附件软件信息,请将此项设为[Enabled](启用)。设定值有:[Enabled](启用)和[Disabled](关闭)。这个选项默认的参数是[Enabled](启用)。

#### Boot Logo(启动标识)

使用此项调节启动时的标识。此项仅在您开启附件软件选项时出现。设定值有: [Auto](自动), [EuP], [Scenery](风景)和[ASRock]。这个选项默认的参数是[Auto](自动)。

Boot From Onboard LAN (网路启动) 使用此项打开或者关闭网路启动功能。 Boot Up Num-Lock (启动后的数字锁定键状态) 如果此项设置为[On](打开),它将在系统启动后自动激活数字锁定键 (Numeric Lock) 功能。

# 7. Security Screen (安全界面)

在此项里,您可以设置或者改变系统管理员 / 用户口令。您也可以清除用户口令。



# 8. Exit Screen (退出界面)



#### Save Changes and Exit (保存更改并退出)

当您选择此项,它将弹出以下信息: "Save configuration changes and exit setup?" (保存配置更改并退出设置吗?) 选择[OK]保存更改并退出BIOS设置程序。

#### Discard Changes and Exit (放弃更改并退出)

当您选择此项,它将弹出以下信息: "Discard changes and exit setup?"(放弃更改并退出设置吗?)选择[OK]退出BIOS设置程序,不保存任何更改。

#### Discard Changes (放弃更改)

当您选择此项,它将弹出以下信息: "Discard changes?" (放弃更改吗?)选择[OK]放弃所有更改。

#### Load BIOS Defaults (载入BIOS 默认值)

载入所有设置的默认值。按 F 9 键可使用此项。

Load Performance Setup Default (IDE/SATA)(加载默认性能设置,IDE/SATA)

这项默认性能设置可能无法兼容所有系统配置。如果加载之后系统 发生启动失败,请恢复最佳的默认设置。F5 键用于这项设置。

Load Performance Setup AHCI Mode (加载AHCI 模式性能设置)

这项默认性能设置可能无法兼容所有系统配置。如果加载之后系统 发生启动失败,请恢复最佳的默认设置。F3键用于这项设置。

Load Performance Setup RAID Mode (加载RAID 模式性能设置)

这项默认性能设置可能无法兼容所有系统配置。如果加载之后系统 发生启动失败,请恢复最佳的默认设置。F4键用于这项设置。

Load Power Saving Setup Default (加载默认省电设置) 加载默认省电设置。 F6 键用于这项设置。